

## NTG2

### Was?

Ein professionelles Richtrohr-Kondensatormikrofon, das dank seines Batteriefachs ohne 48-Volt-Phantomspeisung – also auch an DSLR-Kameras – betrieben werden kann. Die Richtcharakteristik ist „Superniere“, der enge Aufnahmewinkel nach vorne beträgt ca. 45°.

### Für wen?

Ambitionierte Filmher, denen an einem möglichst hochwertigen und sendefähigen O-Ton gelegen ist. Da seitlich einfallender Schall nur stark reduziert weitergegeben wird, eignet sich das NTG2 für alle Szenen, bei denen der Filmtone möglichst exakt dem entsprechen soll, was auch im Bild zu sehen ist, gerade bei großen Brennweiten.

### Für welchen Einsatzzweck?

Wie alle RØDE-Richtrohre ist auch das NTG2 mechanisch robust und extrem klimafest. Aus dem warmen Hotel direkt in die eiskalte oder feuchte Natur zu einem Außendreh? Kein Problem! Es gibt einen ARD-Fernsehreporter, der das NTG2 allen Ernstes „die Kalaschnikow unter den Richtrohren“ nennt...

### Stärken

- hervorragende Sprachverständlichkeit
- extrem klimafest
- zuschaltbares Hochpassfilter

### Was man wissen sollte

Ein „akustisches Zoom“ existiert leider nicht. Die Richtwirkung nach vorne beruht allein auf dem Abdämpfen seitlich einfallender Signale, dieses allerdings äußerst wirksam. Was aber nicht funktionieren kann, ist z.B. aus einer schreienden Menge heraus genau eine Person sprachverständlich aufzunehmen.

Aufgrund der Länge des NTG2 muss man darauf achten, dass es – sofern auf eine Kamera montiert – nicht ins Bild hereinragt, was bei kurzen Festbrennweiten durchaus passieren kann.

### Inklusivzubehör

Stativklemme **RM5**

Schaumstoffwindschutz **WSVM** (bis Windstärke 2/3)

Kunstleder-Transportetui **ZP2**

### Optionales Zubehör

Deluxe-Fellwindschutz **WS6** für Außenaufnahmen bis Windstärke 5

Pistolengriff **PG2-R**

Spezialkabel **PG2-R Pro Cable**

Tonangel **Micro BoomPole, BoomPole, BoomPole Pro**

Elastische Halterung **SM3-R** zur Blitzschuh-Kameramontage

Elastische Halterung **SM4-R** zur Tonangelmontage

UVP: 259,00 EUR\*  
RINGFOTO Artikel-Nr.  
82398



Am Metallkorpus des 28 cm langen NTG2 ist ein kleiner Schalter, mit dem ein Rumpelfilter aktiviert werden kann. Dadurch werden störende tieffrequente Signale eliminiert, was der Transparenz des Sounds und der Sprachverständlichkeit dient.



Im Lieferumfang des NTG2 sind eine Stativklemme, ein Schaumstoffwindschutz und ein Transportetui



Die optionale elastische Halterung SM3-R hat im Sockel einen Blitzschuhadapter: perfekt, um das NTG2 an einer DSLR- oder Videokamera zu befestigen.